



Quando alterada a posição de montagem de saída, ocorrerá alteração da cota (I)

MODELOS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ECLLS-250	320	180	256	460	502	272	654	834	336
ECLLS-315	404	217	322	531	595	239	703	991	303
ECLLS-355	453	242	361	601	667	261	796	1048	325
ECLLS-400	507	269	404	628	697	290	873	1101	354
ECLLS-450	565	293	453	698	774	322	959	1163	386
ECLLS-500	634	326	507	734	810	352	1040	1225	416
ECLLS-560	709	371	569	830	884	605	10400	1398	669